

作業開始前点検項目図

① 車両前面

1.フォークの変形、亀裂、損傷、取付け状態
2.バックレストの変形、亀裂、損傷、取付け
3.マストの変形、損傷
4.リフトチェーンの損傷、変形、左右の張り
5.リフトシリンダの油漏れ、傷、ホースの取付け状態

② 左前方

6.ティルトシリンダの油もれ、傷、ロットエンドのゆるみ
7.油圧ホースの油もれ、取付け状態

③ 左前輪

8.タイヤのき裂、異常磨耗、異物のかみこみ
9.リムボルト及びハブナット(クリップナット)のゆるみ
10.タイヤの空気圧

④ 左側面

11.ヘッドガードのがた、変形、損傷

⑤ エンジンルーム

12.エンジンオイルの量、汚れ
13.バッテリー端子の取付け、液量
14.冷却水(リザーバータンク)の量
15.ブレーキオイルの量
16.ファンベルトのゆるみ

⑥ 左後輪

17.タイヤのき裂、異常磨耗、異物のかみこみ
18.リムボルト及びハブナット(クリップナット)のゆるみ
19.タイヤの空気圧

⑫-1 乗車 (エンジンカバーを閉)

31.リフト及びティルトレバーのがた
32.駐車ブレーキの引きしろ又は踏力
33.ブレーキペダルの遊び、踏しろ、戻り
34.インチングペダルの遊び、踏しろ、戻り
35.ハンドルの遊び、がた
36.後写鏡の取付け、汚れ、写影

⑪ 右前方

29.ティルトシリンダの油もれ、傷、ロットエンドのゆるみ
30.油圧ホースの油もれ、取付け

⑩ 右前輪

26.タイヤのき裂、異常磨耗、異物のかみこみ
27.リムボルト及びハブナット(クリップナット)のゆるみ
28.タイヤの空気圧

⑨ 右側面

24.ヘッドガードのがた
25.作動油の量、汚れ

⑧ 右後輪

21.タイヤのき裂、異常磨耗、異物のかみこみ
22.リムボルト及びハブナット(クリップナット)のゆるみ
23.タイヤの空気圧

⑦ 後方

20.駐車地面に油もれ、水もれ、燃料もれ

⑫-2 エンジンスイッチを入れる

37.計器の作動
38.前照灯の点灯
39.後退灯の点灯
40.ブレーキランプの点灯
41.バックブザーの作動
42.方向指示器の点滅
43.クラクションの作動

